

# Bedienungsanleitung - Anhänger

## Allgemeine Informationen

1. Die im Inhalt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Erstellung aktuell.
2. Der Hersteller ist die Firma juzjade.pl Rafał Klimek mit Sitz in Radlin an der Str. Rybnicka 108
3. Der Hersteller behält sich das Recht vor, konstruktive Änderungen an den hergestellten Anhängern vorzunehmen, um den Betrieb zu erleichtern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern, ohne aktuelle Änderungen in der Beschreibung vorzunehmen.
4. Vor der Verwendung muss der Benutzer den Inhalt dieses Handbuchs lesen und alle darin enthaltenen Empfehlungen beachten. Dies garantiert einen sicheren Betrieb und einen störungsfreien Betrieb des Anhängers. Es wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Normen, Dokumenten und aktuellen gesetzlichen Bestimmungen gebaut. Das Handbuch beschreibt die Grundprinzipien der sicheren Verwendung und des sicheren Betriebs unserer Anhänger. Wenn die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen nicht vollständig verstanden werden, wenden Sie sich an den Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

## Wie benutzt man

1. Die Abschleppwagen von juzjade.pl ist für den Transport von Autos und Materialien mit ähnlichen Parametern (Gewicht, Abmessungen, Gewichtsverteilung, Druck) ausgelegt. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht gestattet. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb und der Wartung.
2. Der Körper darf nicht gegen seinen Zweck benutzt werden. Insbesondere ist es verboten:
  - Beförderung von Menschen, Tieren, gefährlichen Stoffen und aggressiven Lasten infolge chemischer Reaktionen auf Bauelemente,
  - Wenn Sie eine nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung mitführen, die beim Fahren eine Kontamination der Straße und der Umwelt verursachen und deren Position während der Fahrt ändern kann, wirkt sich die Schwerpunktlage negativ auf die Stabilität des Fahrzeugs aus, was sich auf die ungleichmäßige Belastung und / oder Überlastung der Antriebsachsen und -komponenten auswirkt Luftfederung.

3. Vor dem Laden sollten Sie:
  - Betätigungsbremse betätigen,
  - geht das Stützrad runter,
  - geht die Stützen runter (falls vorhanden),
- Rampen entriegeln und ausklappen (der Fußhebel befindet sich rechts hinten im Anhänger, schieben Sie ihn in Richtung Deichsel),
  - Stellen Sie sicher, dass der Anhänger auf ebenem Boden steht oder nicht zu stark zur Seite geneigt ist, was das Laden erschweren kann.
4. Stellen Sie nach dem Laden sicher, dass die Ladung:
  - die zulässigen Achslasten des Fahrzeugs auf der Straße nicht überschreiten,
  - die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt,
  - das Fahren nicht behindert,
  - wird die Sichtbarkeit der Straße nicht einschränken oder die Lichter, Geräte nicht blockieren Signalschilder, Nummernschilder oder andere Schilder, auf denen sich das Fahrzeug befindet ausgestattet.
5. Beladung des Fahrzeugs ist gegen Lageveränderung oder zu sichern übermäßige Geräusche verursachen.
6. Ausrüstung (Gurte), die zur Sicherung der Ladung verwendet werden, müssen gegen Lösen oder Verrutschen gesichert sein Frei hängend während der Fahrt.
7. Bei einer Abdeckung von mehr als 50% der Fläche der vorderen oder hinteren Begrenzungsleuchten die Leuchten Blinker oder Reflektoren sollten andere Verkehrsteilnehmer auf ihre Anwesenheit hinweisen Fahrzeug auf der Straße, beispielsweise mittels eines Warndreiecks oder einer anderen erforderlichen Vorrichtung länderspezifische Fahrzeugnutzung..
8. Der Betrieb der Winde und der Arbeitsbeleuchtung ist während der Fahrt nicht gestattet.
9. Weitere Bedingungen, die Ladung erfüllen muss, zu entnehmen Straße.
10. Wenn unsere Ladung alle Anforderungen erfüllt und ordnungsgemäß am Anhänger befestigt ist:
  - Klappen Sie die Rampen hoch und blockieren Sie sie mit einem Hebel (drücken Sie den Fußhebel zur Rückseite des Anhängers und stellen Sie sicher, dass die Rampen blockiert sind).
  - geht die Stützen hoch (falls vorhanden),
  - Überprüfen Sie den korrekten Betrieb der Beleuchtung.
  - geht das Stützrad hoch,
  - Lösen Sie die Überholbremse.
11. Für andere am Fahrzeug angebrachte Geräte, z. B. die Winde, werden separate Anweisungen bereitgestellt Service.
12. Es gelten alle zusätzlichen Bedingungen, die in den Garantiebedingungen beschrieben sind.