

# Instrukcja obsługi – laweta

## Informacje ogólne

1. Informacje zawarte w treści są aktualne na dzień opracowania.
2. Producentem jest firma juzjade.pl Rafał Klimek mieszcząca się w Radlinie przy ulicy Rybnickiej 108.
3. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych przyczepach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy, nie dokonując bieżących zmian w opisie.
4. Przed przystąpieniem do eksploatacji użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać wszystkich zawartych w niej zaleceń. Zagwarantuje to bezpieczną obsługę oraz zapewni bezawaryjną pracę przyczepy. Została ona zbudowana zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentami i aktualnymi przepisami prawnymi. Instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania i obsługi przyczepy naszej produkcji. Jeżeli informacje zawarte w instrukcji obsługi okażą się nie w pełni zrozumiałe należy zwrócić się o pomoc do Producenta.

## Sposób użytkowania

1. Przyczepa (laweta) juzjade.pl przeznaczona jest do transportu samochodów oraz materiałów o zbliżonych parametrach (masy, wymiary, rozkład masy, naciski). Wykorzystanie jej w sposób inny niż opisany powyżej jest niedopuszczalne. Do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza się również wszystkie czynności związane z prawidłową i bezpieczną obsługą oraz konserwacją.
2. Z przyczepy nie wolno korzystać niezgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności zabrania się:
  - przewożenia ludzi, zwierząt, materiałów niebezpiecznych, ładunków oddziałujących agresywnie w wyniku reakcji chemicznych na elementy konstrukcyjne,
  - przewożenia nieprawidłowo zabezpieczonego ładunku, który w trakcie jazdy mógłby spowodować zanieczyszczenie drogi i środowiska naturalnego, który w trakcie jazdy mógłby zmienić swoje położenie, którego umiejscowienie środka ciężkości wpływa ujemnie na stateczność pojazdu, który wpływa na nierównomierne obciążenie oraz/lub przeciążenie osi jezdnych i elementów zawieszenia.

3. Przed przystąpieniem do załadunku należy:
  - zaciągnąć hamulec najazdowy,
  - opuścić koło podporowe,
  - rozłożyć podpory (jeśli są zamontowane),
  - odblokować i rozłożyć podjazdy (dźwignia nożna znajduje się po prawej stronie w tylnej części przyczepy, należy ją pchnąć w kierunku kabiny),
  - sprawdzić czy przyczepa nie ustawiona na równym terenie lub nie jest nadmiernie pochylona w jedną stronę co może znacznie utrudnić załadunek.
4. Po wykonaniu czynności załadunkowych należy upewnić się czy ładunek:
  - nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę,
  - nie będzie naruszał stateczności pojazdu,
  - nie będzie utrudniał kierowania pojazdem,
  - nie będzie ograniczał widoczności drogi lub nie będzie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.
5. Ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.
6. Urządzenia (pasy) służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się lub swobodnym zwisaniem podczas jazdy.
7. W przypadku zakrycia więcej niż 50% powierzchni przednich lub tylnych świateł pozycyjnych, świateł kierunkowskazów lub świateł odblaskowych należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu na drodze np. za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innego urządzenia zgodnie z wymogami danego kraju dotyczącymi użytkowania pojazdu w ruchu drogowym.
8. Po każdorazowym użyciu wciągarki należy odciąć dopływ prądu za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa.
9. Dodatkowe warunki jakie musi spełnić ładunek można znaleźć w **Artykule 61 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym**.
10. Jeżeli nasz ładunek spełnia wszystkie wymagania i jest prawidłowo umocowany do przyczepy należy:
  - złożyć podjazdy i zablokować je dźwignią (dźwignię nożną pchnąć w kierunku tyłu przyczepy i upewnić się czy podjazdy zostały zablokowane),
  - złożyć podpory (jeśli są zamontowane),
  - skontrolować prawidłowe działanie oświetlenia,
  - podnieść koło podporowe,
  - zwolnić hamulec najazdowy.
11. Do pozostałych urządzeń zamontowanych w pojeździe np. wciągarka elektryczna zamieszczona jest osobna instrukcja obsługi.
12. Obowiązują wszystkie dodatkowe warunki opisane w Warunkach Gwarancji.