

Manuell – PPP-System

Die Manuell betrifft die Verwendung eines Volkswagen Transporter / Renault Master-Fahrzeugs in Kombination mit einem leichten Anhänger - PPP-System (Anhänger unter dem Fahrzeug).

1. Die Kombination von zwei Fahrzeugen, Volkswagen Transporter / Renault Master und einen leichten Anhänger mit einem Gesamtgewicht von bis zu 750 kg = eine Kombination von Fahrzeugen.
Bei dieser Kombination gelten die Regeln für die klassische Kombination von Auto und Anhänger. Eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h sollte berücksichtigt werden. Sie müssen auch darauf achten, dass für das Fahren dieser Fahrzeuggruppe ein Führerschein der Kategorie B erforderlich ist.
2. Das Fahren eines Autos ohne Ladung oder mit einer Last bis zur vollen maximalen Nutzlast des Fahrzeugs (ca. 1500 - 1650 kg) macht die Verwendung eines Anhängers nicht erforderlich. Wenn Sie einen Anhänger anheben möchten, müssen Sie: auf einer ebenen Fläche stehen und die Taste (2) auf der Funkfernbedienung drücken, bis die Plattform den Anhänger lädt. Sie müssen die Schnellkupplungen (3) auf beiden Seiten schließen. Als nächstes müssen Sie die Taste (1) verwenden, um die Luftfederung zu pumpen, bis sich das Rad des Anhängers etwa 5 cm über der Oberfläche befindet. In diesem Fall gelten die Regeln wie bei einem normalen Fahrzeuggewicht bis zu 3500 kg GVM.
3. In ein Auto mit der maximalen Last (2100 - 2300 kg) zu fahren, müssen Sie eine Fahrzeugkombination verwenden. Um den Anhänger richtig zu verwenden, verwenden Sie die Stützen auf der Rückseite des Rahmens und drehen Sie sie dann in eine vertikale Position, indem Sie den Griff loslassen. Drücken Sie dann den Knopf (2), bis die Plattform den Anhänger lädt, lösen Sie die Schnellkupplungen auf beiden Seiten, laden Sie das Fahrzeug, blasen Sie die Luftfederung (1) auf und überprüfen Sie die Lastanzeige des Anhängers (4), der hinter dem linken Hinterrad von montiert ist das Auto. Der Wert des Gewichts darf 750 kg nicht überschreiten. Falten Sie die Stützen in eine horizontale Position und Um ein Auto mit der maximalen Last (2100 - 2300 kg) zu fahren, müssen Sie eine Fahrzeugkombination verwenden. Um den Anhänger richtig zu verwenden, können Sie losfahren. In diesem Fall (6) gelten die Regeln zum Bewegen der Fahrzeugkombination
4. Um den Anhänger unter dem Auto zu verbinden / zu trennen, müssen die Hinterräder des Autos höher als die Vorderräder sein. Als nächstes müssen Sie die Luftfederung (1) aufpumpen. In diesem Moment können Sie den Anhänger auf einfache Weise über ein Loch in der Plattform verbinden / trennen und damit zurückfahren.

