juzjade.pl

Anleitung zur Verwendung des selbstnivellierenden Systems WABCO

Das selbstnivellierende WABCO-System automatisiert und erleichtert den Betrieb der Luftfederung

Drahtlose Fernbedienung



Betatigen

Für ein 2-Achsen-System:

- Das System wird mit einer drahtlosen Fernbedienung und einem Handbremshebel bedient. Zum Laden ist ein Heben erforderlich. Senken Sie dann nach dem Laden den Handbremshebel in die untere Position. Zu diesem Zeitpunkt hebt das System die Federung automatisch auf ein voreingestelltes Niveau an, das für das Fahren vorgesehen ist. Das System kann auch manuell mit den Tasten 1 (Absenken) und mit Taste 2 (anheben) bedient werden. Die Tasten 3 und 4 (FN) werden nicht zum Betätigen der Aufhängung verwendet.

Für das PPP-System:

- Das System wird nur mit einer drahtlosen Fernbedienung betrieben. Durch einmaliges Drücken der Taste 3 oder 4 (FN) wird das Fahrzeug je nach Ausführung mit einem Anhänger in einen Fahrmodus versetzt, wobei eine maximale Last von 750 kg beibehalten wird, oder mit angehobenem Anhänger. In jedem der Modi können die Tasten 3 und 4 (FN) auch manuell gesteuert werden.